

## Dodatek Negro Plus ver.9,60

Obsługa kotła – palenie na ruszcie z wyłączeniem sterowania podajnika opału i/lub dmuchawy.

1. Wyłączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:
  - a) przycisnąć i przytrzymać na ok. 5s przycisk „**NASTAWA/POMIAR**”,
  - b) po pojawieniu się symbolu [**P\_d**] wyłączyć podajnik przyciskiem „**STOP**” i/lub dmuchawę przyciskiem „**START**” – odpowiednie lampki kontrolne zaczynają migać,
  - c) wyjść z opcji przyciskając przycisk „**NASTAWA POMIAR**”.
2. Włączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:  
- wykonać czynności jak w punkcie 1. – odpowiednie lampki kontrolne powinny zgasnąć.

Uwaga !

W regulatorach z oprogramowaniem od numeru ver.9,59 wprowadzono dodatkowy tryb pracy bojlera [**tpb**]=3 – praca pompy ładującej „cwu” równoległe z pompą „co” (brak priorytetu „cwu”). Wyłączenie pompy ładującej cwu następuje po nagraniu wody w bojlerze, jeśli temperatura wody w instalacji „co” to umożliwi.

## Dodatek Negro Plus ver.9,60

Obsługa kotła – palenie na ruszcie z wyłączeniem sterowania podajnika opału i/lub dmuchawy.

1. Wyłączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:
  - a) przycisnąć i przytrzymać na ok. 5s przycisk „**NASTAWA/POMIAR**”,
  - b) po pojawieniu się symbolu [**P\_d**] wyłączyć podajnik przyciskiem „**STOP**” i/lub dmuchawę przyciskiem „**START**” – odpowiednie lampki kontrolne zaczynają migać,
  - c) wyjść z opcji przyciskając przycisk „**NASTAWA POMIAR**”.
2. Włączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:  
- wykonać czynności jak w punkcie 1. – odpowiednie lampki kontrolne powinny zgasnąć.

Uwaga !

W regulatorach z oprogramowaniem od numeru ver.9,59 wprowadzono dodatkowy tryb pracy bojlera [**tpb**]=3 – praca pompy ładującej „cwu” równoległe z pompą „co” (brak priorytetu „cwu”). Wyłączenie pompy ładującej cwu następuje po nagraniu wody w bojlerze, jeśli temperatura wody w instalacji „co” to umożliwi.