

Dodatek Tango C+ ver. 9,96

Obsługa kotła – palenie na ruszcie z wyłączeniem sterowania podajnika opału i/lub dmuchawy.

1. Wyłączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:
 - a) przycisnąć i przytrzymać na ok. 5s przycisk „**NASTAWA/POMIAR**”,
 - b) po pojawieniu się symbolu [**P_d**] wyłączyć podajnik przyciskiem „**STOP**” i/lub dmuchawę przyciskiem „**START**” – odpowiednie lampki kontrolne zaczynają migać,
 - c) wyjść z opcji przyciskając przycisk „**NASTAWA POMIAR**”.
2. Włączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:
- wykonać czynności jak w punkcie 1. – odpowiednie lampki kontrolne powinny zgasnąć.

Uwaga !

W regulatorach z oprogramowaniem od numeru ver.9,96 wprowadzono dodatkowy tryb pracy bojlera [**tpb**]=3 – praca pompy ładującej „cwu” równoległe z pompą „co” (brak priorytetu „cwu”). Wyłączenie pompy ładującej cwu następuje po nagrzaniu wody w bojlerze, jeśli temperatura wody w instalacji „co” to umożliwi.

Dodatek Tango C+ ver. 9,96

Obsługa kotła – palenie na ruszcie z wyłączeniem sterowania podajnika opału i/lub dmuchawy.

1. Wyłączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:
 - a) przycisnąć i przytrzymać na ok. 5s przycisk „**NASTAWA/POMIAR**”,
 - b) po pojawieniu się symbolu [**P_d**] wyłączyć podajnik przyciskiem „**STOP**” i/lub dmuchawę przyciskiem „**START**” – odpowiednie lampki kontrolne zaczynają migać,
 - c) wyjść z opcji przyciskając przycisk „**NASTAWA POMIAR**”.
2. Włączenie obsługi podajnika i/lub dmuchawy:
- wykonać czynności jak w punkcie 1. – odpowiednie lampki kontrolne powinny zgasnąć.

Uwaga !

W regulatorach z oprogramowaniem od numeru ver.9,96 wprowadzono dodatkowy tryb pracy bojlera [**tpb**]=3 – praca pompy ładującej „cwu” równoległe z pompą „co” (brak priorytetu „cwu”). Wyłączenie pompy ładującej cwu następuje po nagrzaniu wody w bojlerze, jeśli temperatura wody w instalacji „co” to umożliwi.